

# INDICE DELLE TAVOLE - INDEX OF TABLES

3° Gruppo: TELAIO	Cabina	T. XVII
3rd Group: CHASSIS	Cabin	
4° Gruppo: STERZO	Parafango - Sterzo - Mozzo ruota anteriore	T. XVIII
4th Group: STEERING COLUMN	Mudguard - Steering column - Front wheel hub	
5° Gruppo: MANUBRIO	Ammortizzatore anteriore - Cuscinetti sterzo	T. XIX
5th Group: HANDLEBARS	Front damper - Steering column bearings	
	Manubrio - Comandi	T. XX
	Handlebars - Controls	
6° Gruppo: TRASMISSIONI	Pompa freno sulla motrice - Tubazione - Trasmissione cambio	T. XXI
6th Group: CONTROLS	Master brake cylinder - Brake oil pipe - Gear change control cables	
	Trasmissioni freno anteriore, gas, frizione, dispositivo starter	T. XXII
	Front brake, throttle, clutch, starter device control cables	
	Pompa freno del semirimorchio - Tubazione	T. XXIII
	Brake cylinder of trailer - Brake oil pipe	
7° Gruppo: IMPIANTO ELETTRICO	Faro - Fanalini - Commutatore - Clacson	T. XXIV
7th Group: ELECTRIC EQUIPMENT	Headlamp - Tail lamp - Switch-unit - Horn	
	Connessioni elettriche anteriori	T. XXV
	Cable harness (front)	
8° Gruppo: RUOTA-UTENSILI	Batteria - Regolatore - Connessioni elettriche posteriori	T. XXVI
8th Group: WHEEL-HAND TOOLS	Battery - Regulator - Cable harness (rear)	
	Ruota - Borsa attrezzi - Martinetto	T. XXVII
	Wheel - Hand tools - Jack	
	Cassone aperto	T. XXVIII
	Metal truck body	
9° Gruppo: CARROZZERIA	Furgone	T. XXIX
9th Group: BODY	Metal delivery van body	
	Telaio	T. XXX
	Flat top	
10° Gruppo: ACCESSORI	Sportelli cabina - Contachilometri	T. XXXI
10th Group: ACCESSORIES	Doors - Speedometer	
	Sollevatore	T. XXXII
	Support for trailer	